

# Kamerscherm

Wonen en werken in dezelfde ruimte, zonder dat er een kantoorgevoel ontstaat in de woonkamer? Met het lichtdoorlatende kamerscherm creëer je makkelijk een afgesloten werkplek in huis!



#### Benodigheden per paneel

- A= 2x 67,8x4,4x4,4 cm vurenhout
- B= 2x 189,8x4,4x4,4 cm vurenhout
- C= 1x 183x61x94 cm paneel van CanDo

#### Verder heeft u nodig:

- 2 scharnieren, 1 zwenkwiel, houtlijm, schroeven, grondverf, verf en plamuur

#### Werkvolgorde

- schilder eerst het paneel (grondverf en lak)
- laat in de vurenhouten balkjes een gleuf van 0,4 cm breed en 1 cm diep zagen (tekening II)
- zaag A en B in verstek en zet het in de grondverf
- lijm A en B om C
- lijm en schroef A tegen B en gebruik ook lijm voor C
- lak paneel af
- monteer scharnieren en zwenkwielen

