

# Radiatorombouw

Een praktische wegwerkoplossing voor de radiator: een decoratieve ombouw die gemakkelijk zelf te maken is én die te combineren is met een



Let op! Dit zelfmaakplan gaat uit van een ombouw van 30x82x180 cm. Meet uw eigen situatie goed op voor de juiste maten!

#### Benodigheden

- A= 1x 231x30x1,2 cm MDF (met tv-kast, zie desbetreffend zelfmaakplan)
- B+ 1x 180x81x1,2 cm MDF
- C= 1x 229x5x1,2 cm MDF
- D= 1x 178x5x1,2 cm MDF
- E= 1x 160x60x0,4 cm MDF
- F= 1x 81x27,8x1,2 cm MDF

#### Verder heeft u nodig:

Houtlijm, verf, grondverf, plamuur, spaanplaat, schroeven

#### Werkvolgorde

- zaag uit B een stuk zodat u randen van 13 cm overhoudt
- schroef C tegen de muur op 81 cm hoog
- schroef D op de vloer, 27,8 cm aan voorzijde lat
- schilder E
- lijm en schroef E tegen B
- zaag uit A (voor de aansluitende tv-ombouw) een reep van 1 bij 52 cm
- lijm en schroef A op B en zorg dat 1 cm aan de voorzijde oversteekt
- zaag uit F een hoek om bij de radiatorknop te kunnen
- lijm en schroef F tegen B/A
- het geheel grondverf, plamuren, gronden en aflakken
- schroef ombouw op latten D/E

