

Bureau / toilettafel / opberger

Het is een bureau. Of een toilettafel. Maar het is ook een bergkast met een verborgen vak onder het blad, net als het klassieke schoolbankje.

Zelf maken doe je zo!

Benodigheden

- **Voor de poten:** 4 x grenen poten van de bouwmarkt
- **Scharnieren:** 1x pianoscharnieren 100 cm lang.
- **Voor het het blad, de onderkant, zijkanten en tussenschotten:**
 - 2 x meubelplaat van 100 x 70 cm (t.b.v. de onderkant)
 - 1 x meubelplaat van 80 x 100 cm (t.b.v. het bovenblad)
 - 1 x meubelplaat van 20 x 100 cm (t.b.v. het bovenblad)
 - 2 x meubelplaat van 70 x 15 cm (t.b.v. zijkanten)
 - 2 x meubelplaat van 100 x 15 cm (t.b.v. de voor- en achterkant)
 - 2 x meubelplaat van 95 x 12,5 cm (t.b.v. tussenschotten)
 - 2 x meubelplaat van 20 x 12,5 cm (t.b.v. tussenschotten)

- Houtvuller

- **Verf:** 1 liter grijze grondverf op waterbasis en 1 liter True Grey van Flexa Pure hoogglans lak op waterbasis

- **Kapzaag, zaag, schroevendraaier, spatel, verfwasten**

Werkbeschrijving

Haal eerst de stalen plaat van de vier poten af (de poten van de bouwmarkt worden met een stalen bevestigingsplaat geleverd). Teken de vier poten op een van de platen van 100x70 cm in de hoeken af. Zaag de hoeken uit de plaat.

Meet nauwkeurig de dikte van de planken die voor de zij- voor- en achterwanden gebruikt worden. De dikte van de platen teken je af op de bovenkant en zijkant van de poot. Teken het vlak net zo hoog als je zijwand (15 cm), de zijwanden leunen op de inham die je maakt.

Zaag het eerste gedeelte met een kapzaag, ga daarna verder met een grotere zaag.

Neem het onderblad van 100x70 cm en de voorste en achterste plank van 100x15 cm schroef deze aan elkaar. Doe dit aan de onderkant.

Zet nu de poten tussen de planken in en zorg ervoor dat de inham van de poten aan de buitenkant zit. Zet nu de zijwanden tegen de poten aan en bevestig deze aan de onderkant en aan de poten.

Schroef alle poten goed diep vast. Vul de schroefgaten op met houtvuller met een spatel. Laat het drogen en schuur de vulgaten glad.

Nu kun je de tafel in de grondverf zetten. Na het gronden even licht opschuren en het schuurvijzel afnemen met een doek.

Lak de tafel daarna af met de hoogglans verf op waterbasis.

Het geeft een leuk effect (mat en glans) als je de binnenkant van de tafel in de grondverf laat.