

vtwonen

Zelfmaakplan



FOTOGRAFIE PAUL GROOTES

Houten scheidingswand

* UIT 'PUUR GELUK', VTWONEN JULI 2009

De hoogte, breedte en diepte van de scheidingswand annex werkplek kun je aanpassen aan de beschikbare ruimte. De maten van de vtwonen-wand zijn: 210 cm hoog, 230 cm breed en 80 cm diep.

De werkplek wordt gemaakt van vloerdelen (Schijf Restoric, www.schijf.nl) in diverse breedtes (van 16 t/m 20 cm).

Leg de verschillende vloerdelen op de grond tegen elkaar en schuif messing en groef in elkaar. De vloerdelen worden aan de buitenkant met elkaar verbonden door een koppellat, waarop daarna houten deurknopjes worden bevestigd.

Voor de koppellatten zijn eveneens vloerdelen gebruikt, waar de messing en groef van af zijn gezaagd.

Voor de stevigheid komen aan de binnenkant ook twee koppellatten. Eén helemaal onderaan, als plint, en één op werkbladniveau.

De bovenste koppellat dient als drager voor het werkblad; de hoogte is afhankelijk van de gewenste werkhoogte. Kies voor het werkblad en de twee platen ter ondersteuning MDF, glad materiaal dat niet splintert.

